

大切に保管してください

MN8115-05 EXPRESSBUILDER 組込みキット 取扱説明書

組み立てを行う前に

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品を使用して本体装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項を必ず読みいただき、正しくご理解いただいたうえで、安全にご活用ください。

また、本製品を本体装置に取り付ける際には、本体装置に添付のユーザーズガイド等に記載されている注意事項も必ずお読みいただき、正しくご理解いただいてから、作業を行ってください。ユーザーズガイドは本体装置に添付のEXPRESSBUILDERに格納されています。

なお、本書は大切に保管してください。



安全について



注意

注意事項を無視して本製品を取り扱くと、本体装置の故障、人体事故、火災、周辺機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。



電源プラグを抜く



本製品を本体装置へ取り付け、取り外しの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外してください。故障や感電する恐れがあります。



本体装置内部に手をいれるときには、指をはさんだり、ぶついたりしないように注意してください。



ネジは本体装置内部へ落とさない様、十分ご注意ください。
故障や感電の原因となります。



本製品を梱包箱から取り出した後は、ほこりの多い場所や水などの液体のかかる恐れのある場所に置かないでください。



本製品を梱包箱から取り出した後は、強い磁気を発生させる物の近くに置かないでください。



本製品の端子部分を素手で触ったり、本製品を直接机の上に置いたりしないでください。故障の原因となります。



本製品の取り付け、取り外しを行う前に、身近な金属（アルミサッシやドアのノブなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

本製品を本体装置に増設する際には、最寄りの保守サービス会社に依頼することをお勧めします。


まえがき

本製品は、FT8600 model 100Sf および 110Rj- I 専用の内蔵フラッシュメモリです。本製品を取り付けることにより、本体装置の EXPRESSBUILDER (ドキュメントと一部のソフトウェアを除く) を格納することができます。


構成品

梱包箱には、次の物が入っています。ご確認ください。

項番	品名	数量	備考
1	内蔵フラッシュメモリ	1	
2	絶縁カバー	1	FT8600 model 110Rj- I のみに適用
3	ネジセット	1	ネジセット1式に、内蔵フラッシュメモリをボードへ取り付けるためのネジが1個含まれています。
4	取扱説明書	1	本書




内蔵フラッシュメモリ x1



絶縁カバー x1




ネジセット x1



取扱説明書 x1

取り付け方法

本製品を本体装置へ取り付けの際は、必ず本体装置に添付のユーザーズガイドに従い正しく取り付けてください。なお、その際、本製品の構成品は以下の順番で取り付けられます。



以上で取り付けは終了です。

取り付け後の設定

本製品を BTO (工場組込み出荷) で購入した場合、EXPRESSBUILDER のデータは本製品にコピーされています。

本製品を BTO 以外で購入したときは、EXPRESSBUILDER のデータはコピーされていません。本体装置のメンテナンスガイドの「EXPRESSBUILDER の動作環境を設定する」を参照して、EXPRESSBUILDER を内蔵フラッシュメモリへコピーしてください。メンテナンスガイドは本体装置に添付の EXPRESSBUILDER に格納されています。

以上で設定は終了です。